Remorque Milk Bar®
50 tétines MB31

Il n'existe pas de remorque 50 tétines aussi facile d'utilisation ou d'entretien que la remorque Milk Bar® 50 tétines !

Les tétines Milk Bar® n'ont pas besoin d'être enlevées pour être nettoyées, c'est donc un gain de temps appréciable, et ce, sans risque de prolifération bactérienne. Il n'y a pas de tuyaux ou de tubes difficiles à nettoyer, la seule «tuyauterie» concerne les robinets.
Le réservoir dispose d'une large ouverture conçue pour une facilité de nettoyage et d'installation des tétines.

Conseils d'utilisation :

Mélanger le lait directement dans le **réservoir de 500 litres** pour éviter une double manipulation.
Garer la remorque Milk Bar® 50 tétines auprès du premier groupe de veaux. La positionner à un emplacement où le sol est de niveau sur toute la largeur du réservoir et laisser couler le volume de lait requis dans le collecteur. Pendant que le lait s'écoule, utiliser le cas échéant la manivelle pour mettre la remorque de niveau.
Il n'est pas nécessaire de surveiller les veaux pendant qu'ils boivent puisqu'ils peuvent seulement consommer la quantité de lait contenue dans le collecteur.
Nous vous recommandons de garder environ 10% de tétines libres afin que le dernier veau arrivé à la remorque puisse facilement trouver une tétine.
La remorque Milk Bar® 50 tétines est conçue pour nourrir jusqu'à 45 veaux de 90 kg.

Levier de nivellement manuel pour assurer une quantité de lait équitable à toutes les tétines, que l'alimentateur soit attaché à un véhicule ou que la barre de traction soit au sol.

Une marche sur la barre de traction et un espace dans le collecteur à l'avant permettent un accès illimité au réservoir pour le remplissage, le mélange du lait et le nettoyage.



2 robinets 25.4 cm pour verser rapidement le volume requis dans le collecteur.



Largeur : 150 cm
Poids à vide : 145 kg

Il y a assez de marge de réglage grâce au levier de nivellement manuel pour pouvoir poser la barre de traction au sol, même en pente, ou pour utiliser la remorque Milk Bar® sur un véhicule avec un crochet de remorquage haut.

Nettoyage : Régler le levier de nivellement manuel dans la position la plus basse pour que le réservoir et les collecteurs se vident, puis les rincer à l'eau froide. Mettre ensuite le levier de niveau et ajouter de l'eau chaude mélangée à un détergent alcalin dans le réservoir, puis frotter légèrement le réservoir. Vider l'eau dans le collecteur et le nettoyer. Pendant que l'eau chaude se trouve dans le collecteur, nettoyer les tétines en les brossant horizontalement. Cela les pliera à chaque passage et forcera l'eau à retourner dans le collecteur, afin de nettoyer la surface intérieure.

ILABDFR

DAIRY SPARES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE – FRANCE Email : commercial@dairyspares.fr - www.dairyspares.fr Tél : 02.99.53.62.30